

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 7340 / 7341

Composição

- 1x luminária
- 1x finco
- 1x chave allen
- 1x kit de fixação
- 1x manual de instalação

Especificações

- Descrição: **TIBO**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Externas (Solo e jardim)**

Medida total
1200mm (7341)
800mm (7340)



Dados técnicos

- Potência total: **4W**
Tensão nominal: **100~240V**
Temperatura cor: **2700K**
Fluxo luminoso: **370lm**
Ângulo do fecho: **113°**
Grau de Proteção: **IP65**

Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximos as luminárias anulam a garantia.
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2024 © R.00 - maio/2024

Manual 0415.R00

Instalação finco

1A. Remova a base estabilizadora do produto para fazer a fixação do finco.



1B. Fazer a fixação do finco na base estabilizadora e finque na terra, respeitando o limite da base com o solo.




2. Fazer a fixação do produto na base estabilizadora e travar utilizando o parafuso lateral.



3. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

Nota: Utilizar fita de auto fusão ou fita isolantelíquida para a emenda dos cabos.



ATENÇÃO!



Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.

PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação e driver ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.


Instalação em piso

1. Faça a furação no piso/solo, utilizando a base de fixação como gabarito. Em seguida encaixe as buchas, nos furos.



2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

Nota: Utilizar fita de auto fusão ou fita isolantelíquida para a emenda dos cabos.



ATENÇÃO!



Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.

PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação e driver ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.