

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 7210 / 7217

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x kit de fixação (gancho)

Especificações

Descrição: **High bay industrial**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas internas e externas**
Classe: **I**
Proteção contra choque elétrico (aterramento).
Peso: **4 Kg**

Dados técnicos

Potência total: **100W (7210) / 160W (7217)**
Tensão nominal: **220-240V (7210 / 7217)**
Temperatura cor: **5000K (branco frio)**
Fluxo luminoso: **11900lm (7010) / 19500lm (7217)**
Ângulo do fecho: **50° / 90° / 120°**
Grau de Proteção: **IP69**
Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © R01out/2021

Manual 0312.R1

1. Fixe o gancho (a) no suporte (b), utilizando o niple (c) e porca (d) e passe os cabos da luminária pela furação do suporte (figura 1).



2. Encaixe e apoie o gancho na eletrocalha (figura 2).
3. Faça a **ligação** do produto na rede elétrica através do cabo de alimentação: Verde - Terra / Azul - Fase / Marrom - Neutro (Fase 2) (figura 2).
4. **Atenção:** Verifique a compatibilidade com a tensão de rede.



ATENÇÃO!



Utilizar fita isolante líquida ou de auto fusão